

# UVC WEBカメラ UCAM-DLG200Hシリーズ ユーザーズマニュアル

このたびは、UVC Web カメラ "UCAM-DLG200H" シリーズをお買い上げいただき誠に ありがとうございます。

このマニュアルでは"UCAM-DLG200H"シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただく ための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。 また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。

※このマニュアルでは一部の表記を除いて"UCAM-DLG200H"シリーズ を「本製品」と表 記しています。

- Windows 及び Windows ロゴは、Microsoft の企業グループの商標です。
- Windows Live ™は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または
- Mac. Mac OS. Macintosh は米国 Apple Inc. の商標または登録商標です。
- "PLAYSTATION"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。 また、"XMB"はソニー株式会社および株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商
- その他本マニュアルに記載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

## 安全にお使いいただくために

#### ■絵表示の意味

**注意** 

↑ **警告** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど 人身事故の原因になります。 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、

他の機器に損害を与えたりすることがあります。 ○ 「してはいけない」ことを示します。

「しなければならないこと」を示します。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

#### **小警告**

本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときや、本製品 に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取 り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーショ ンセンターまでご連絡ください。

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

- 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。
- 万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外して ください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセン ターまでご連絡ください。 破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品の分解や改造、修理などをご自分で行なわないでください。火災や感電、故障の原 因になります。
- また、故障時の保証対象外となります。
- 本製品を火中に投入しないでください。 破裂により火災やけがの原因になります。
- コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりし ないでください。

火災や感電の原因になります。

### <u>(1)</u> 注意

- 本製品を次のようなところには置かないでください。 ●日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、
  - 暖房器具の周辺など高温になるところ
  - 多湿なところ、結露をおこすところ
  - 平坦でないところ、振動が発生するところ
  - ●マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
  - ほこりの多いところ
  - 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存し
  - 雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

## お使いになる前に

お使いになる前に、次の内容をご確認ください。

#### ●取り付け上の注意

- ・5V、500mA 以上の供給電力の得られる USB ポートに接続し てください。
- で使用の PC の構造によっては、本台座が設置できない場合があり
- 特に取り付け部の厚みが 18mm を超えるモニターには取り付けで きません。
- 取り付け時はケーブルを張らないように長さに余裕を持って設置 してください。ケーブルを張ったまま取り付けすると、ケーブル が引きずられ製品が落下する恐れがあります。
- カメラの方向を変える場合は、必ず台座部分を手で押さえたまま 動かしてください。無理に動かすと設置場所から外れ、落下する 恐れがあります。
- 凸凹がある場所や斜めになっている場所にカメラを取り付けない でください。不安定な場所に取り付けると、製品が落下し破損す る恐れがあります
- カメラを固定する時は柔らかい物や構造的に弱い部分に取り付け ないでください。不安定な場所に取り付けると、商品が落下して 機器を破損する恐れがあります。

#### ●ご使用上の注意

- Web カメラのレンズは指で触れないでください。ホコリが付着 した場合などは市販のレンズブロアなどで取り除いてください。
- お使いのメッセンジャーソフトの仕様によって、VGA サイズ以上 でのビデオチャットが行えない場合があります。
- お使いのインターネット接続環境によっては、各ソフトウェアが ご利用いただけない場合があります。
- ハードウェアの処理性能によっては、音声品質、動画処理などで 十分な性能が得られない場合があります。
- 本製品の特性上、お使いの PC の環境によっては、スタンバイや休 止状態またはスリープ状態に入ると製品を認識しなくなることがあ ります。ご使用の際には、スタンバイや休止状態またはスリープ状 態になるような設定は解除してください。
- 本製品が認識しなくなった場合は、本製品を一旦パソコンから取 り外して、再度接続しなおしてください。
- Web カメラ利用時にはパソコンを省電力状態にしないでください。 省電力状態にするときは Web カメラを利用しているアプリケー ションをあらかじめ終了してください。
- 本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証およびサ ポートサービスの対象外となります。
- ※本製品は USB2.0 専用です。USB1.1 インターフェースには対 応いたしません。

#### ●パッケージ内容の確認

• イヤホンマイク.

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める 前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包に は万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありまし たら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォ メーションセンターまでご連絡ください。



. 1個

1部



- 専用ポーチ ●マニュアル & ソフトウェア CD.
- ユーザーズマニュアル(このマニュアルです). •ソフトウェアガイド.

## Windows To Windows Vista®で使用する Windows Vista® (~ SP2)に対応しています。

## Step1 カメラを設置する

カメラを設置します。ディスプレイの上がおすすめです。



## Sten2 カメラを接続する

7. パソコンの USB ポートに、Web カメラの USB コネクタを 差し込みます。



- □ パソコンの電源が ON のときでも抜き差しできます。
- № USB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく 接続してください。
- 2. タスクトレイに「デバイスドライバソフトウェアが正しくイ ンストールされました」というメッセージが表示されます。

これで Web カメラが使用できるようになりました。



Windows Vista®の場合

## Step3 正しく動作するか確認する

付属の「マニュアル & ソフトウェア CD」内の「AMCAP」を使用し て、画像が正しく映るか確認します。

- 7. Web カメラがパソコンに接続されていることを確認します。
- 2. 「マニュアル&ソフトウェア CD」を CD-ROM ドライブに 入れ、CD-ROM の内容が表示されたら、 (AMCAP) をダブルクリックします。

屬 CD-ROMの内容が表 示されないときは、「ス ター」(Windows Vista は「コンピュータ」)から CD-ROM ドライブをダ ブルクリックします。



ビデオキャプチャツール「AMCAP」が起動します。

- □ 「AMCAP」は必要に応じて、パソコンのハードディスク にコピーして使用することもできます。
- 「Device | メニューをク リックして、「UCAM-DLG200HJにチェックが ついていることを確認しま す。ついていない場合は、 「UCAM-DLG200H」を ク リックします。



**5.**「Option」メニューをクリッ クして、「Preview」を選択 してチェックマークをつけ ます。

カメラの映像が表示されま

### 聞くことができます。 ●マイクの接続 付属のイヤホンマイクのマイクプラグをパソコンのマイク入力 端子に差し込みます。


Step4 マイクやイヤホンを接続する

付属のイヤホンマイクをパソコンに接続して、メッセンジャ

ノフトで自分の声を相手に送ったり、送られてきた相手の声を

## ●イヤホンの接続

付属のイヤホンマイクのイヤホ ノプラグをパソコンのイヤホン / プラグをパソコンのイヤホン / プラグをパソコンのイヤホン / プロー・ 出力端子に差し込みます。



### ●音声のテスト

Windows®の「サウンドレコーダー」を使って、マイクに音声が 正しく入力されるかを確認します。

詳しくは、「こまったときは」(裏面)をご覧ください。

## Step5 ビデオチャットソフトをインストールする

Windows Live™メッセンジャーや Yahoo!メッセンジャ Skype などのビデオチャットソフトをインストールして、ビデオ チャットを楽しみましょう。



ビデオチャットのインストールについては、別紙「ソ フトウェアガイド」に記載されています。 この後は、別紙「ソフトウェアガイド」に進んでく

ビデオチャットをお楽しみください。

## Windows® XP で使用する

サービスパック 2、サービスパック 3 の場合はそのままでお使いいただけます。 $Windows^{\otimes}$  XP のサービスパックが無印、 または1の場合は、最新のサービスパックを適用してください。詳しくは、「こまったときは1(裏面)をご覧ください。


## Step¶ カメラを設置する

カメラを設置します。ディスプレイの上がおすすめです。



## Sten2 カメラを接続する

7. パソコンの USB ポートに、Web カメラの USB コネクタを 差し込みます。



- 🖏 パソコンの電源が ON のときでも抜き差しできます。 № USB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく 接続してください。
- 2. タスクトレイに「新しいハードウェアが見つかりました」と いうメッセージが表示されます。

これで Web カメラが使用できるようになりました。

## Step3 正しく動作するか確認する

Web カメラが正しく動作していることを確認できました。

付属の「マニュアル & ソフトウェア CD」内の「AMCAP」を使用し て、画像が正しく映るか確認します。

- 7. Web カメラがパソコンに接続されていることを確認します。
- 2. 「マニュアル&ソフトウェア CD」を CD-ROM ドライブに 入れ、CD-ROMの内容が表示されたら、 (AMCAP) をダブルクリックします。

場 CD-ROMの内容が表 示されないときは、「ス タート」ー「マイコン ピュータ」からCD-ROMを挿入した CD-ROM ドライブをダブル クリックします。



ビデオキャプチャツール「AMCAP」が起動します。

- □ 「AMCAP」は必要に応じて、パソコンのハードディスク にコピーして使用することもできます。
- 3. [Device]メニューをクリック して、「USB ビデオデバイス」 にチェックがついていること を確認します。ついていない 場合は、「USB ビデオデバイ ストをクリックします。



4. [Option]をクリックして、 「Preview」を選択してチェッ クマークをつけます。 カメラの映像が表示されま



## Step4 マイクやイヤホンを接続する

付属のイヤホンマイクをパソコンに接続して、メッセンジャー ノフトで自分の声を相手に送ったり、送られてきた相手の声を 聞くことができます。

## ●マイクの接続

● イヤホンの接続

出力端子に差し込みます。

プラグをパソコンのマイク入力 場子に差し込みます。



#### ●音声のテスト

Windows®の「サウンドレコーダー」を使って、マイクに音声が 正しく入力されるかを確認します。 詳しくは、「こまったときは」(裏面)をご覧ください。

## Step5 ビデオチャットソフトをインストールする

Windows Live™メッセンジャーや Yahoo!メッセンジャー Skype などのビデオチャットソフトをインストールして、ビデオ チャットを楽しみましょう。



ビデオチャットのインストールについては、別紙「ソ フトウェアガイド」に記載されています。 この後は、別紙「ソフトウェアガイド」に進んでく ださい。

ビデオチャットをお楽しみください。

## Macintosh で使用する

MacOS X 10.4.9~10.4.11、10.5~10.5.8、10.6~10.6.1 に対応しています。 詳しくは、「こまったときは」をご覧ください。


## Step カメラを設置する

カメラを設置します。ディスプレイの上がおすすめです。



## Step2 カメラを接続する

**1** Macintosh の USB ポートに、Web カメラの USB コネクタを差し込み



🖏 USB コネクタの上下方向を間違えな いように、正しく接続してください。

2. 自動的にカメラが認識されます。


これで Web カメラが使用できるようになりました。

## Step3 正しく動作するか確認する

Mac OS X に付属の[iChat]を使用して、画像が正しく映るか確認 します。

7. Web カメラが Macintosh に接続されていることを確認します。

2. 「アプリケーション」フォルダ内の「iChat」をダブルク リックします。 「iChat」が起動します。





プレビュー画面が表示されます。

4. 環境設定... をクリックします。 環境設定画面が表示されます。



**5.** カメラの項目で「UCAM- **6 .** DLG200H」を選択します。

6. 左上の一をクリックして、環境 設定を終了させます。



7. プレビュー画面に本製品のカ メラの画像が表示されます。



Web カメラが正しく動作していること を確認できました。

> □ 映像が、鏡に反射したように左右反転して表示されますが、 これは「iChat」の仕様であり故障ではありません。実際の チャットでは、反転されずに相手に送られます。

このあとは、ビデオチャットソフトをインストールして、ビデオ チャットを楽しみます。 詳しくは、お使いの Macintosh やお使いになるビデオチャットン フトのマニュアルをお読みください。

ビデオチャットをお楽しみください。

## こまったときは

## 《カメラが正しく動作しなかった場合》

パソコンのバージョンを確認してください。

### ● Windows® XP のサービスパックのバージョン確認



1. スタートメニューを開き、[マイコンピュータ]アイコンを右クリッ クし、「プロパティ」をクリックします。 システムのプロパティが表示されます。

2. サービスパックのバージョン を確認します。



サービスパックが最新のバージョンであることを確認します。サー ビスパックが最新のものでない場合は、WindowsUpdate を使用 して、最新のバージョンにバージョンアップしてください。 バージョンアップの手順については、お使いのパソコンの取扱説 明書やパソコンメーカーまでお問い合わせください。 (2009 年 10 月現在の Windows®XP の最新のサービスパック

#### ● Mac OS X のバージョンの確認

は Service Pack 3 です。)

Macintosh で本製品をご使用になる場合は、10.4.9~10.4.11、 10.5 ~ 10.5.8、10.6 ~ 10.6.1 であることが必要です。 次の手順で Mac OS X のバージョンを確認します。

7. アップルメニューから[この Mac について]を選択します。





2. Mac OS X のバージョンを確認します。

バージョンを 確認します。

Mac OS X のバージョンが MacOS X 10.4.9 ~ 10.4.11、 10.5~10.5.8、10.6~10.6.1であることを確認します。  $10.4 \sim 10.4.8$  の場合は、ソフトウェア・アップデートを実行 してください。

ソフトウェア・アップデートの手順については、Macintosh のマ ニュアルをご覧ください。

## 《ハードウェアの動作環境》

本製品をパソコンまたは Macintosh でお使いいただくには、下記の環境 を満たす必要があります。ご利用の環境が全て対応していることをご確認 ください。動作環境以外で使用された場合の動作保証は一切致しかねます。

#### Windows CPU

Intel Pentium4 1.4GHz以上

AMD Sempron 以降 HDD 容量 260MB 以上推奨

USB2.0 ポート 5V、500mA の電力が供給できること

CD-ROM ドライブ

#### Macintosh

CPU PowerPC G5 以降 / Intel Mac 対応

※本動作環境においてもハードウェアの処理性能によっては、音声品質、 動画処理などで十分な性能が得られない場合があります。

- 2 -

#### 《音声のテスト》

Windows の「サウンドレコーダー」を使って、マイクに音声が正しく入 力されるかを確認します。

#### Windows® 7、Windows Vista®の場合

- 1. [スタート]ボタンから[すべてのプログラム] [アクセサリ] [サ ウンド レコーダー]の順にクリックします。 「サウンドレコーダー」が起動します。
- 2. 録音の開始(S) をクリックします。
- 3. マイクに向かって声を出します。 「サウンドレコーダー」の表示部が、 声に合わせて変化すればマイクは認 識されています。



- **4.** 録音の停止(S) をクリックします。
- 5. 「名前を付けて保存」画面が表示されたら、 キャンセル をクリックし ます。
- 6. 右上の をクリックし、「オーディオファイルに行った変更を保 存しますか?」というメッセージが表示されたら しょう をクリック

#### Windows® XP の場合

- 1. [スタート]ボタンから[すべてのプログラム] [アクセサリ] [エン ターテイメント] - [サウンド レコーダー]の順にクリックします。 「サウンドレコーダー」が起動します。
- **2.** をクリックします。



**3.** マイクに向かって声を出します。 「サウンドレコーダー」の表示部が、 声に合わせて変化すればマイクは認 識されています。

- **4.** をクリックします。
- **5.** 右上の**区**をクリックします。
- 6. 「ファイル Sound は変更されています。変更を保存しますか?」と いうメッセージが表示されたら\_\_\_いえん

### 《カメラの画像を調整するには》

画像の調整は、お使いのメッセンジャーソフトなどから呼び出して行い ます。詳しくは、お使いのメッセンジャーソフトのマニュアルやヘルプ ファイルをご覧ください。

### 《スチルシャッターによる静止画撮影をするには》 (Windows®XPのみ)

🖏 他のアプリケーション(AMCAP、Windows Live™ メッセン ジャー など)を終了した状態でご利用ください。他のアプリ ケーションが起動した状態でご使用になると、Windows®が 正常に動作しない場合があります。

あらかじめ Web カメラを接続しておきます。

- 7. 「マイコンピュータ」をダブルクリックして開きます。
- 2. 「USB ビデオデバイス」をダブルクリックして開きます。
- 3. スチルシャッターを押すと、静止画の撮影が行なわれ、画像が一 時保存されます。 サムネイルが表示されます。
- 4. 画像をファイルとして保存するには、サムネイル上でマウスを右 クリックし、「マイピクチャに保存」を選択します。

## 仕様

Web カメラ本体

受像素子	1/4 インチ CMOS センサー
最大解像度	1600 × 1200 ピクセル
最大フレームレート	30fps(~640×480ピクセル) 20fps(800×600ピクセル) 7fps(1280×960ピクセル) 5fps(1600×1200ピクセル)
色数	1677 万色(24bit)
最大消費電力	スタンバイ時 0.025W、動作時 0.5W
インターフェイス	USB 2.0 専用
外形寸法	幅 77.5 mm ×奥行 43.5 mm ×高さ 31.5 mm (台座含まず)
クリップ最大開口寸法	18 mm
ケーブル長	0.8 m
対応 OS	Windows 7 Windows Vista (~ SP2) Windows XP (SP2 ~ SP3) MacOS X 10.4.9 ~ 10.4.11、10.5 ~ 10.5.8、10.6 ~ 10.6.1 PLAYSTATION <sub>®</sub> 3 (システムソフトウェア 3.01)
イヤホンマイク <sup>イヤホン部</sup>	
ダイヤフラム直径	15 mm
ダイヤフラム方式	ダイナミック
最大入力	5mW
インピーダンス	32 Ω
周波数帯域	20 ~ 20,000Hz
プラグ形状	3.5 <b>¢</b> ステレオミニプラグ
マイク部	
マイク形式	エレクトレットコンデンサマイク
指向性	無指向性
入力感度	

 $0 \sim 20,000$ Hz

3.5*¢*ステレオミニフ

45 mm ± 2 mm

幅 22.5 mm ×奥行 1 19.0 mm ×高さ 42.8 mm

#### 製品に関するお問い合わせ

【よくあるご質問とその回答】

www.elecom.co.ip/support

こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】 エレコム総合インフォメーションセンター

TEL: 0570-084-465 FAX: 0570-050-012

[受付時間] 9:00 ~ 19:00 年中無休

周波数帯域

プラグ形状

共 通

※「AMCAP」は画像表示を確認するために用意したものです。Microsoft のアプリケーションですが、Microsoft および弊社では、操作方法や サポートについてのお問い合わせは承っておりません。あらかじめご 了承ください。

> UVC Web カメラ UCAM-DLG200H シリーズ ユーザーズマニュアル

発行 エレコム株式会社 2009年10月30日 第2版

本マニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。 本マニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁

止させていただきます。 本マニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不明

な点がございましたら、お手数でもエレコム総合インフォメーションセ ンターまでご連絡願います。 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合

実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負 いかねますのでご了承ください。

@2008-2009 FLECOM Co. Ltd. All Rights Reserved

U840-M12